

# NÁVOD NA LEPENÍ SAMOLEPKY

## **PŘED LEPENÍM**

Samolepky na auto a jiné hladké povrchy.

Před nalepením zbavte povrch mechanických nečistot a odmastěte ho lihem nebo technickým benzinem, isopropyl alkoholem.

## **LEPENÍ NA SUCHO!!!**

Stáhněte podkladový papír cca 1 cm od kraje a ten přehněte nebo odstříhněte. Přiložte fólii na správné místo a odkrytou cca 1 cm část přihladte. Stáhněte zbytek podkladového papíru a hadříkem nebo stěrkou (lze objednat) postupně uhladte celou samolepku. Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec odstraňte průhledný přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte.

## **LEPENÍ ZA MOKRA!!!**

Při mokrém lepení se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou jednodušší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5 litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu (např. JAR). Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte folii na předem připravené místo. Válečkem nebo stěrkou (lze objednat) vytlačte všechnu vodu a osušte hadříkem. Pro dobrou adhezivitu je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Nakonec odstraňte přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte.

## **DOPORUČENÁ TEPLOTA PŘI LEPENÍ**

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 25 °C. Teplu zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 10 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu.

## **DOBA POUŽITELNOSTI**

Samolepka s přenášecím papírem (fólií) je cca 1 měsíc.